Grundinstallation für Arduino und Xbee:

- Arduino-Entwicklungsumgebung: arduino-1.6.7-windows.exe
- Xbee-Treiber: Digi_USB_RF_Drivers.exe
- XCTU-Anwendung: 40003026_C.exe

Xbee-Konfiguration:

- Zwei Xbees: einer als Router AT (oder End Device AT) und einer als Coordinator AT IN DER JEWEILS
 AKTUELLSTEN FIRMEWARE
- Beide Xbees in der gleichen PAN-ID,
- Die die SH & SL von Xbee 1 wird eingetragen in die DH & DL von Xbee2 und umgekehrt
- der Node-Name bei beiden Xbees wird gesetzt.

Node-Red-Installation

- Python Version 2.10: python-2.7.10.msi (32 Bit Version)
 ,for all users' und ,add python.exe to path'
- Node.js: node-v4.2.6-x86.msi (32 Bit Version)
- Node-Red als Plugin: node-red-0.13.1.zip

Installationsanweisung entsprechend http://nodered.org/docs/

- a) Die zip-Datei im Explorer entpacken.
- b) In das neu erstellte Verzeichnis gehen.
- c) "Shift"-Taste halten + rechte Maustaste: ,*Eingabeaufforderung hier öffnen* '
- d) Es öffnet sich ein schwarzes cmd-Fenster. Hier eingeben: ,npm install'
- e) etwa 2 Minuten warten, bis die Installation fertig ist.

- Node-Red starten:

- a) Im Node-Red-Verzeichnis ein cmd-Fenster öffnen und eigeben *,node red*⁴. Bestätigen.
- b) Die Firewall-Zugriffe alle erlauben.
- c) In der letzten Zeile des cmd-Fensters ist zu lesen: <u>http://127.0.0.1:1880/</u>.
 - Diese Adresse in den Browser eintippen:
- d) Firefox starten, in die Adresszeile: <u>http://127.0.0.1:1880/</u>

Grundkommunikation Xbee(Arduino) mit Xbee(Xbee-Dongle an PC):

```
Sketch für den Arduino:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial xbeeComm(2, 3); // RX, TX
int teiler = 1;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  xbeeComm.begin(9600);
}
void loop() {
  if (xbeeComm.available()) {
    int xbeeInput = xbeeComm.read();
    Serial.println(xbeeInput);
    if(xbeeInput == 97){// Buchstabe a
      teiler = 1;
    }
    if(xbeeInput == 98){// Buchstabe b
      teiler = 1000;
    }
  }
  long SerialInput = millis();
  if (SerialInput % 1000 == 0) {
    xbeeComm.println(SerialInput/teiler);
  }
}
```





Der Xbee am Arduino sendet alle 1000 Millisekunden die Anzahl der vergangenen Millisekunden. Der XCTU-Xbee sendet per Nutzereingabe: Sendet man ein ,a' wird der Befehl an den Arduino gesendet, die Millisekunden voll darzustellen, sendet man ein ,b' werden die Millisekunden durch 1000 geteilt und nur volle Sekunden dargestellt.

Grundinstallation für Xbee und NodeRed:

NodeRed starten: <u>http://127.0.0.1:1880/</u>

Input-Definition:

1. Input-Serial-Node ins Fenster ziehen

Serial-Node konfigurieren: Com-Port suchen,
 Baudrate auf 9600, SplitInput auf "\n"

3. Debug-Node ins Fenster ziehen

4. Debug-Node konfigurieren: MessageProperty, msg.payload, to debugTab.



Output-Definition:

- 5. Zwei Inject-Nodes ins Fenster ziehen
- 6. Payload "String": a für die eine Node,
- 7. Payload "String": **b** für die andere Node,
- 8. Output-Serial-Node ins Fenster ziehen

Grundinstallation für Xbee, NodeRed und Mosquitto:

- a) Mosquitto auf Raspberry Pi: Installation und Konfiguration: http://www.switchdoc.com/2016/02/tutorial-installing-and-testing-mosquitto-mqtt-on-raspberry-pi/
 http://www.switchdoc.com/2016/02/tutorial-installing-and-testing-mosquitto-mqtt-on-raspberry-pi/
 http://www.kriwanek.de/homeautomation/mosquitto-mqtt/527-mqtt-broker-mosquitto-installieren.html
- b) Subscription zum Mosquitto auf dem Raspberry: mosquitto_sub -h [ipV4Adresse des Mosquitto-Servers] -t meinTopic/#